

NÁVOD K POUŽITÍ

TERRONIC

Radiový odpalovač

Terronic RF-16T

FY4206

O produktu

Odpalovač RF-16T je určený pro dálkové odpalování a ovládání blesků řady RF a odpalování přijímače RF-16R. Tento přijímač je prodáván samostatně a umožňuje odpálení jakéhokoli blesku se synchronizačním jack portem.

Instalace baterie

Otevřete přihrádku na baterie. Rozlišujte polaritu baterie. Položte baterii a zatlačte pravou stranu baterie dolů. Tlačte, dokud neuslyšíte, že baterie zapadla na své místo. Používejte pouze baterii CR2032 3V. Při uskladnění odpalovače baterii vyjměte.

Nastavení kanálu

Pro správnou funkci musí mít odpalovač a přijímač stejná kanál. Kanál se nastavuje posuvnými přepínači. Číslování kanálů je čtyřbitové v binární soustavě. Doporučená konfigurace je první přepínač nahore, ostatní dole (první kanál).









Nastavení skupiny









Odpalovač umožňuje ovládání čtyř skupin. Pro změnu skupiny stiskněte tlačítko GROUP na boku odpalovače.

Změna výkonu blesku a pilotní žárovky

Změna výkonu o 0.1 clony - stiskněte tlačítko nahoru/dolu. Pro změnu výkonu pilotní žárovky podržte dvě vteřiny tlačítko nahoru. Poté změňte výkon krátkým stiskem nahoru/dolu. Pro změnu zpět na ovládání blesku vyčkejte dvě vteřiny. Pro vypnutí pilotního světla podržte tlačítko dolů po dobu dvou vteřin.

Konfigurace kanálů

Číslo kanálu	Polohy Přepínač	Roložení Přepínačů
0	1 2 3 4	ON  1 2 3 4
1	on 2 3 4	ON  1 2 3 4
2	1 on 3 4	ON  1 2 3 4
3	on on 3 4	ON  1 2 3 4
4	1 2 on 4	ON  1 2 3 4
5	on 2 on 4	ON  1 2 3 4
6	1 on on 4	ON  1 2 3 4
7	on on on 4	ON  1 2 3 4

Číslo kanálu	Polohy Přepínač	Roložení Přepínačů
8	1 2 3 on	ON  1 2 3 4
9	on 2 3 on	ON  1 2 3 4
10	1 on 3 on	ON  1 2 3 4
11	on on 3 on	ON  1 2 3 4
12	1 2 on on	ON  1 2 3 4
13	on 2 on on	ON  1 2 3 4
14	1 on on on	ON  1 2 3 4
15	on on on on	ON  1 2 3 4

Technické parametry

Zdroj energie	Baterie CR2032 3V
Provozní frekvence	2.4GHz
Provozní kanály	16 kanálů
Počet skupin	4
Dosah signálu v ideálním prostředí	15 m



PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU - LIKVIDACE ODPADU:

Výrobek obsahuje elektronické součásti. Neodhazujte jej do smíšeného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.

Prodejce:

FOMEI s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové
Czech Republic
sls@fomei.com
www.fomei.com

Servisní středisko:

FOMEI Servis
Tel.: +420 495 056 505
E-mail: servis@fomei.com

Wireless Trigger

Terronic RF-16T

FY4206

About the product

The RF-16T trigger is designed for remote triggering and control of RF series flashes and triggering of the RF-16R receiver. This receiver is sold separately and allows you to trigger any flash with a sync jack port.

Installing the battery

Open the battery compartment. Distinguish the polarity of the battery. Place the battery and push the right side of the battery down. Push until you hear the battery click into place. Use only a CR2032 3V battery. Remove the battery when storing the trigger.

Channel settings

For proper operation, the trigger and receiver must have the same channel. The channel is set by sliding switches. The channel numbering is four bits in binary. The recommended configuration is the first switch on top, the others on the bottom (first channel).









Group settings

The launcher allows you to control four groups. To change the group, press the GROUP button on the side of the launcher.

Changing the flash power and output of the pilot bulb

For power change by 0.1 f-stop - press the up/down button. To change the pilot bulb power, hold the up button for two seconds. Then change the output by briefly pressing up/down. To change back to flash control, wait two seconds. To turn off the pilot light, hold the down button for two seconds.

Channel settings

Channel number	Corresponding codes	Channel diagram
0	1 2 3 4	ON  1 2 3 4
1	on 2 3 4	ON  1 2 3 4
2	1 on 3 4	ON  1 2 3 4
3	on on 3 4	ON  1 2 3 4
4	1 2 on 4	ON  1 2 3 4
5	on 2 on 4	ON  1 2 3 4
6	1 on on 4	ON  1 2 3 4
7	on on on 4	ON  1 2 3 4

Channel number	Corresponding codes	Channel diagram
8	1 2 3 on	
9	on 2 3 on	
10	1 on 3 on	
11	on on 3 on	
12	1 2 on on	
13	on 2 on on	
14	1 on on on	
15	on on on on	

Technical specifications

Power supply of wireless controller	CR2032 3V Battery
Operation frequency	2.4GHz
Operation channels	16 channels
Number of groups	4
Signal range in ideal environment	15 m



RECYCLING

This product contains electronic parts. Do not throw it into the rubbish bin, take it to the electronic recycling facility. Please, protect our planet.

Distribution:

FOMEI s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Kralove
Czech Republic
sls@fomei.com
www.fomei.com

Service center:

FOMEI Servis
Tel.: +420 495 056 505
E-mail: servis@fomei.com