

# DOPORUČENÉ INKOUSTOVÉ MINILABY (současné modely) **FOMEILAB FOMEI SPECIAL SERIES230**

	Minilaby do šíře 210 mm (typ a počet inkoustů)	Minilaby do šíře 254 mm (typ a počet inkoustů)	Minilaby do šíře 305 mm (typ a počet inkoustů)
<b>EPSON®</b>	EPSON SureLab D700 (D, 6) EPSON SureLab D800 (D, 6) EPSON SureLab D1000 (D, 6)		EPSON SureLab D3000 SR (D, 6) EPSON SureLab D3000 DR (D, 6)
<b>FUJIFILM</b>	Fuji Frontier-S / DX100 (D, 6) Fuji Frontier DE100 (D, 4) Fuji Frontier DE100-XD (D, 4)		Fuji Frontier DL650 (D, 6)
<b>NORITSU</b>		Noritsu QSS Green (D, 4)	Noritsu QSS Green III (D, 4) Noritsu QSS Green IV (D, 4)

D ... dye-based inkousty

ICC profily a návody: [www.fomei.com/profily](http://www.fomei.com/profily)

## DOPORUČENÉ FOTOTISKÁRNY (současné modely)



Fototiskárny A4 (typ a počet inkoustů)	Fototiskárny A3+ (typ a počet inkoustů)	Fototiskárny 43,2 cm (typ a počet inkoustů)
Canon PIXMA iP7250 (D, 5)	Canon PIXMA iX6850 (D, 5)	Canon imagePROGRAF PRO-1000 (P, 12)
Canon PIXMA MG5750 / MG6850 (D, 5)	Canon PIXMA iP8750 (D, 6)	
Canon PIXMA MG7750 (D, 6)	Canon PIXMA PRO-100S (D, 8)	
Canon PIXMA TS5050 / 6050 / 6350 (D, 5)	Canon PIXMA PRO-10S (P, 10)	
Canon PIXMA TS8050 / 5950 / 8350 (D, 6)	Canon PIXMA PRO-200 (D, 8)	
Canon PIXMA G1410 / 2410 / 3410 (D, 4)	Canon imagePROGRAF PRO-300 (P, 10) <b>TIP FOMEI</b>	
Canon PIXMA G540 / 640 (D, 6) <b>TIP FOMEI</b>	Canon PIXMA PRO-1 (P, 12)	
EPSON L7160 (D, 5)	EPSON L7180 (D, 5) (A3)	EPSON SureColor P800 (P, 9)
EPSON L805 / L8050 (D, 6)	EPSON L1800 / L18050 (D, 6)	EPSON SureColor P900 (P, 10)
EPSON L810 / L850 (D, 6) <b>TIP FOMEI</b>	EPSON Expression Photo HD XP-15000 (D, 6)	EPSON SureColor P5000 STD (P, 11)
EPSON Expression Premium XP-530 / XP-630 (D, 5)	EPSON SureColor P600 (P, 9) / P700 (P, 10)	
EPSON L8160 (D, 6)	EPSON L8180 (D, 6) <b>TIP FOMEI</b>	
Fototiskárny 61 cm (typ a počet inkoustů)	Fototiskárny 111,8 cm (typ a počet inkoustů)	Fototiskárny ≥ 152,4 cm (typ a počet inkoustů)
Canon imagePROGRAF PRO-2100 (P, 12)	Canon imagePROGRAF PRO-4100S (P, 8)	Canon imagePROGRAF PRO-6100S (P, 8)
	Canon imagePROGRAF PRO-4100 (P, 12)	Canon imagePROGRAF PRO-6100 (P, 12)
EPSON SureColor P6000 STD (P, 9)	EPSON SureColor P8000 STD (P, 9)	EPSON SureColor P20000 (P, 10)
EPSON SureColor P7000 STD (P, 11)	EPSON SureColor P9000 STD (P, 11)	
EPSON SureColor P7500 (P, 12)	EPSON SureColor P9500 (P, 12)	
HP DesignJet Z9* W3Z71A (P, 9)	HP DesignJet Z9* W3Z72A (P, 9)	HP DesignJet Z6810 2QU14A (P, 8)
	HP DesignJet Z3200 Q6721B (P, 12) (starší model)	
	HP DesignJet Z6810 2QU12A (P, 8) (106,7 cm)	

D ... dye-based, P ... pigment, **TIP FOMEI** ... naše oblíbená fototiskárna



**Katalog tiskáren**

[www.fomei.com/tiskarny](http://www.fomei.com/tiskarny)

### Řady inkoustových tiskáren kompatibilní s FOMEI PAPER

**Hobby tiskárny:** Canon PIXMA G / MG / MX / iX / iP / TS

EPSON EcoTank L / Stylus Photo / Expression Home / Expression Premium

HP Smart Tank

**Profesionální tiskárny:** Canon PIXMA PRO / imagePROGRAF (iPF) / imagePROGRAF PRO (iPF PRO)

EPSON Stylus PRO (EPSON SP) / SureColor P (EPSON SC-P)

HP DesignJet Z