


# FOMEI

## LED MINI RGB 24



### NÁVOD K POUŽITÍ

#### USER MANUAL




**Před použitím odstraňte fólii**  
Remove the protective film before use

#### Úvod / Precautions

Před použitím produktu si pozorně přečtete tento návod k použití. Před použitím se ujistěte že je produkt vizuálně v pořádku a že nebyl poškozen přepravou. V případě poruchy kontaktujte náš odborný servis.


*Please read this manual before using the light and follow the instructions. Make sure that the product is intact and that there are no missing parts. Do not open or repair the unit yourself. If there is any defect, please contact an experienced technician.*

#### Obsah balení / List of items



RGB 24	x1	Kloub Bracket	x1	Adaptér Cold-Shoe	x1
Difuzér Diffuser	x1	Vošтина Honeycomb Grid	x2	USB-C kabel USB-C Charging cable	x2
Obal Pouch	x1				

#### Ovládání / Control



#### Zapínací tlačítko / Power switch

1. Stiskněte a podržte toto tlačítko po 1,5 vteřiny pro zapnutí/vypnutí světla.
  2. Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu.
1. Press & Hold the power button for 1.5 seconds to turn on or off.  
2. Press the power button to switch the light mode.

#### Změna barevné teploty a jasu / CCT mode adjustment

1. Pohybuje voličem funkcí (F) nahoru/dolu pro nastavení barevné teploty.
  2. Pohybuje nahoru/dolu nastavením intenzity pro změnu jasu.
1. Turn the F multifunction dial up and down to adjust the color temperature.  
2. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

#### HSI režim / HSI mode adjustment

1. Stiskněte volič funkcí (F) pro zvolení parametru (H-odstín, S-saturace).
  2. Pohybuje nahoru/dolu voličem funkcí pro změnu daného parametru.
  3. Pohybuje nahoru/dolu nastavením intenzity pro změnu jasu.
1. Press the F dial to select the H (hue) or S (saturation) parameter.  
2. Turn the F dial up and down to change the parameters.  
3. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

## Ovládání / Control

### Filmové scény / Scene mode

1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr efektu/jeho rychlosti.
2. Pohybně nahoru/dolů voličem funkcí pro změnu daného parametru.
3. Pohybně nahoru/dolů nastavením intenzity pro změnu jasu.

1. Press the F dial to switch between lighting scene effect and its speed.
2. Turn the F dial up and down to change the parameters.
3. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

### RGB režim / RGB mode

1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr barvy (R-červená, G-zelená, B-modrá).
  2. Pohybně nahoru/dolů voličem funkcí pro změnu hodnoty (0-255).
1. Press the F dial to select the Red, Green, Blue parameters to be adjusted.
  2. Turn the F dial up or down to change the selected parameter.

### LEE filtry / LEE mode

1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr kódu LEE filtru.
  2. Pohybně nahoru/dolů nastavením intenzity pro změnu jasu.
1. Press the F dial to select the LEE filter code.
  2. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

### ROSCO filtry / ROSCO mode

1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr kódu ROSCO filtru.
  2. Pohybně nahoru/dolů nastavením intenzity pro změnu jasu.
1. Press the F dial to select the ROSCO filter code.
  2. Turn the brightness dial up and down to adjust the brightness.

### Reset Bluetooth připojení / Bluetooth reset

1. Stiskněte volič funkcí (F) pro výběr „?“.
  2. Stiskněte volič směrem dolů pro zobrazení „YES“.
  3. Stiskněte volič funkcí pro reset Bluetooth připojení.
1. Press the F dial to select “?”.
  2. Turn the F dial up to display “YES”.
  3. Press the F dial to reset Bluetooth connection.



### DESAL Lite

Aplikace pro ovládání světel přes Bluetooth  
Wireless control app



### DESAL Lite iOS




Vyhledejte „DESAL Lite“ na App Store.  
Search “DESAL Lite” on APP Store.



### DESAL Lite Android

U produktu na webu fomei.com najdete APK ke stažení.  
You can download APK file on fomei.com.

## Specifikace / Specifications

<b>LED diody</b> LEDS	108 x 0.5W bílá (white) / 108 x 0.5W žlutá (yellow) / 192pcs x 0.5W RGB
<b>Příkon</b> Wattage	24W
<b>Barevná tepl.</b> CCT	2500K-9000K
<b>Regulace jasu</b> Dimming	0-100%
<b>Úhel svícení</b> Beam Angle	5600K : 1m 61°
<b>CRI</b> CRI	96
<b>LUX</b> LUX	2500K: 0.3m 10700 / 0.5m 3990 / 1m 965 / 2m 242 5500K: 0.3m 11200 / 0.5m 4010 / 1m 972 / 2m 250
<b>Candely</b> Footcandles	2500K: 0.3m 994 / 0.5m 371 / 1m 89 / 2m 22 5500K: 0.3m 1040 / 0.5m 373 / 1m 90 / 2m 23
<b>Baterie</b> Battery	7.6V / 2x 3800mAh
<b>Nabíjení</b> Charging	USB-C: 5-15V 2A QC3.0 quick charge
<b>Doba svícení</b> Runtime	5600K ≤ 2.5h ( při plném výkonu / full power)
<b>Rozměry</b> Dimensions	173 × 160 × 15 mm
<b>Váha</b> Weight	685 g
	Provozní teplota světla je 8-38°C. Skladovací teplota je 8-65°C. Operating temperature is 8-38°C. Storage temperature is 8-65°C.
	Po skončení životnosti výrobku - likvidace odpadu: Výrobek obsahuje elektronické součásti. Neodhazujte jej do smíšeného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.
	<b>Recycling</b> This product contains electronic parts. Do not throw it into the rubbish bin, take it to the electronic recylation facility. Please, protect our planet.

**FOMEI s.r.o.**  
provozovna:  
Machkova 587  
500 11 Hradec Králové  
sls@fomei.com  
www.fomei.com

**FOMEI Slovakia s.r.o.**  
Za Kasárňou 1  
831 03 Bratislava  
info@fomei.sk  
www.fomei.sk

**FOMEI servis**  
Tel.: +420 495 056 505  
servisfoto@fomei.com

